

### 1. VERIFICATION DES DENFC

Vérification du fonctionnement des DENFC à effectuer en fonction de la réglementation (NF S61933) par un organisme agréé.

### 2. MAINTENANCE DES DENFC

| TYPE DE DENFC              | OUVRANT EN FACADE                              |                                                                                                                                   |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Installation de l'appareil | Verticale<br>(90° par rapport à l'horizontale) | Verticale<br>(90° (*) par rapport à l'horizontale)<br>(*) Verticale 60° à 120° par rapport à l'horizontale sur demande spécifique |                 |
| DENFC SOUCHIER             | EXUBAIE                                        | OTF                                                                                                                               | OTF V2 / VISION |

#### ☐ Maintenance à effectuer une fois par an

|                                                                                                                           |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Mise en position de sécurité du DENFC, vérification de l'état général du DENFC et du verrouillage en position de sécurité | x | x | x |
| Nettoyage des DENFC, des feuillures et des canaux de drainage                                                             | x | x | x |
| Contrôle des fixations des appareils                                                                                      | x | x | x |
| Contrôle de l'angle d'ouverture de l'ouvrant                                                                              | x | x | x |
| Contrôle des articulations des paumelles                                                                                  | x | x | x |
| Vérification de l'étanchéité ouvrant / dormant                                                                            | x | x | x |
| Contrôle des fixations des équipements sur le châssis                                                                     | x | x | x |
| Contrôle de l'alimentation en fonction de l'énergie :                                                                     |   |   |   |
| ▪ Commande mécanique :                                                                                                    |   |   |   |
| o Vérifier l'attache du câble                                                                                             | x | x | x |
| ▪ Commande pneumatique                                                                                                    |   |   |   |
| o Contrôler l'étanchéité du réseau                                                                                        | x | x | x |
| ▪ Commande électrique                                                                                                     |   |   |   |
| o Vérifier les fixations des câbles électriques                                                                           | x | x | x |
| o Nettoyez l'électro-aimant (DENFC ouverture seule uniquement)                                                            | x | x |   |
| Vérification du fusible thermique (si option de sécurité retenue)                                                         | x | x | x |
| Vérification du report des informations des contacts de position au CMSI (si option de sécurité retenue)                  | x | x | x |
| Refermer les appareils à partir :                                                                                         |   |   |   |
| ▪ du poste de commande ou CMSI                                                                                            | x | x | x |
| ▪ refermeture manuelle de l'appareil                                                                                      |   |   |   |
| Vérification du placage et du verrouillage de l'ouvrant en position fermée                                                | x | x | x |

#### ☐ Maintenance à effectuer tous les trois et dix ans

Maintenance conditionnelle et préventive

|                                                                                                                                    |   |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| Démonter et contrôler visuellement les organes moteur (vérins pneumatiques ou électriques, vérins à énergie intrinsèque).          | x | x |  |
| - Dans le cas d'une utilisation en VNI : remplacement du moteur et du câble tous les 3 ans                                         |   |   |  |
| - Dans le cas d'une utilisation en désenfumage uniquement : remplacement du moteur et du câble acier au plus tard tous les 10 ans. | x |   |  |
| Remplacement des organes moteur tous les dix ans.                                                                                  | x | x |  |