



// Guide écran tactile AdiaPack V3 - WFP V1.190

Date 05/03/2026



// Mise sous tension de l'écran tactile



// Mise sous tension de l'écran – Mise en service



1




Appuyer sur l'icône « Mise en service » et rentrer le code d'accès: 999

2

Saisissez la date et l'heure puis cliquez sur le bouton « Appuyez pour appliquer » pour mettre à jour l'horloge.

Cliquez ensuite pour passer à la page suivante.




3

La page suivante permet de voir si la communication entre l'écran et l'automate est fonctionnelle:

Communication OK:





Non Communication:



// Mise en service – Type d'Adiabox

Sélectionner le type d'Adiabox ainsi que le nombre d'esclaves :



Renseigner le nombre d'adiabox esclaves.

Dans le cas où des esclaves sont définis, un test de communication est effectué: si la communication entre le maître et l'esclave est établi, une pastille verte apparaît dans la partie droite de la page.

En cas d'erreur de communication, une pastille rouge apparaît.

// Mise en service - Capteurs

Cliquer sur les icônes afin de sélectionner le type de sonde pour chaque sonde:

6

Mise en service : Etape 5/7

NTC 20	Type de capteur Temp ambiante:	NTC20	21.8°C	
PT 1000	Type de capteur Temp extérieur:	PT1000	25.0°C	
0V 10V -20° +80°	Type de capteur Temp/Hygro soufflage:	0..10V -20..+80°C	21.2°C	68%
0.. 10V	Type de capteur Hygro ambiante:	0..10V	65%	
0.. 10V	Type de capteur Hygro extérieur:	0..10V	48%	

NTC 20

Sonde de température NTC20K

PT 1000

Sonde de température PT1000

0V 10V -20° +80°

Sonde de température en 0-10V (existe en 0..50°C / -50°C..50°C / -20°C..80°C / -40°C..60°C)

0.. 10V

Hygrométrie en 0-10V

mod bus

Modbus (GTB etc)



Sonde intégrée à l'écran tactile



Sonde non utilisée

// Mise en service – Paramètres de l'eau

7

Mise en service : Etape 6/7

Stockage avant vidange 250 m

Cycle avant déconcentration 3



Mise en service : Etape 6/7

Eau douce (TH 0 à 5): 8 cycles

Eau douce (TH 6 à 10): 7 cycles

Eau douce (TH 11 à 15): 6 cycles

Eau medium (TH 16 à 20): 5 cycles

Eau medium (TH 21 à 25): 4 cycles

Eau dure (TH 26 à 30): 3 cycles

Eau dure (TH 31 à 40): 2 cycles

Eau dure (TH supérieur à 41): 1 cycle

Renseigner les paramètres de l'eau.
Dans le cas du nombre de cycles de déconcentration, il faut mesurer le TH de l'eau et renseigner le nombre de cycles selon les informations contenues dans la page « i ».

// Mise en service – Vérification des versions

Enfin, la dernière page de mise en service:

8



Version Software AdiaPack Ecran:	1.190
Version Software AdiaPack Automate:	1.190

Les numéros de versions de programme adiabatiques pour l'écran tactile et pour l'automate sont indiqués ici.

Ces numéros doivent être les mêmes, si ce n'est pas le cas alors il faut mettre à jour l'écran et/ou l'automate en suivant les procédures Souchier.

// Exploitation - WFP



Vitesse du ventilateur, Position des ouvrants et de la vanne de chauffage si l'installation en possède




Appuyez sur les icônes pour accéder aux menus

Conditions extérieures

Horloge du système

En cas de détection de pluie ou de vent en cours, l'icône météo associée apparaîtra en haut de l'écran.



Ecran d'accueil

Conditions ambiantes





Consultation du journal d'alarme

Menu utilisateur

Menu installateur accessible avec le code 999

Bandeau dynamique
Affichage du mode de fonctionnement en cours et des alarmes

// Réglages des programmes horaires et de l'horloge - WFP



Saisissez les plages horaires d'occupation puis cliquez pour activer ces plages sur les jours souhaités.

Saisissez la date et l'heure puis cliquez sur le bouton « Appuyez pour appliquer » pour mettre à jour l'horloge.

// Réglages horaires Nightcooling

3

20/06/2024 - 11:30

 Paramètres de cet écran

Occupation

06 : 30 Début plage 1

12 : 00 Fin plage 1

14 : 00 Début plage 2

18 : 00 Fin plage 2

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1/3

4

20/06/2024 - 11:30

Maintenant: **Jour**

21 : 45 Début de la nuit

05 : 30 Fin de la nuit

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim


2/3

Cliquez sur les heures et les minutes pour modifier les valeurs.

Cliquez sur les cases pour activer les plages d'occupation sur les jours souhaités.

Le mode Nightcooling ici sera activé de 21h45 à 5h30.

// Réglages de la période été / hiver



Cliquez sur les dates pour modifier les valeurs

Dans cet exemple, la période Eté est du 22 Mai au 31 Septembre.


En période Eté, les fonctionnements suivants sont autorisés :

Le mode Adiabatique (et le mode Freecooling/Nightcooling en occupation pour les WFP).

En période Hiver, le Freeheating et le Chauffage sont autorisés en occupation pour les WFP.

// Réglages des consignes - WFP

1



SOUCHIER BOULLET

20/06/2024
Eté 11:30


25.0 °C
48 %RH

21.8 °C
65 %RH

100%
100%
0%

Standby


2



Consignes
Horaire
Processus
Indicateurs
Standby

Langue
Installateur

3



Points de consignes / Limites

Adiabatique Occupation : 24.0 °C

Adiabatique Inoccupation : 28.0 °C

Adiabatique Temp Ext mini : 24.0 °C

Décalage NFG soufflage : 1.0 °C


Hygrométrie Ext maxi : 75 %

Hygrométrie ambiante maxi : 75 %

Limite basse ambiante : 18.0 °C

1/2

4



Points de consignes / Limites

FreeCooling: 22.0 °C

NightCooling: 19.0 °C

FreeHeating: 19.0 °C

Chauffage: 19.0 °C

2/2

Cliquez sur les valeurs sur ces deux pages pour modifier les consignes.

// Réglages des consignes

En été en occupation:

Le **rafraichissement Adiabatique** est activé : Si la mesure de [la température ambiante > Consigne Adiabatique] et que la mesure de [l'hygrométrie ambiante < Hygrométrie ambiante maxi] et que la mesure de [la température extérieure $\geq$ à la température adiabatique Temp mini] et que [l'hygrométrie extérieure < Hygrométrie extérieure maxi].

En été en inoccupation : C'est la consigne ambiante inoccupation qui est prise en compte pour l'adiabatique.

En été en occupation:

Le **FreeCooling** est activé : Si la mesure de [la température ambiante > Consigne FreeCooling] et que la mesure de [l'hygrométrie extérieure < Hygrométrie Ext maxi] et que la mesure de [la température extérieure $\leq$ à la température ambiante].

En été en inoccupation:

Le **NightCooling** est activé : Si la mesure de [la température ambiante > Consigne NightCooling] et que la mesure de [l'hygrométrie extérieure < Hygrométrie Ext maxi] et que la mesure de [la température extérieure $\leq$ à la température ambiante].

En Hiver en occupation:




Le **FreeHeating** est activé : Si la mesure de [la température ambiante < Consigne FreeHeating] et que la mesure de [l'hygrométrie extérieure < Hygrométrie Ext maxi] et que la mesure de [la température extérieure $\geq$ à la température ambiante].

En Hiver en occupation:

Le **Chauffage** est activé : Si la mesure de [la température ambiante < Consigne Chauffage]

Commande d'une vanne de mélange via une sortie 0-10V

// Processus - WFP



Position Ventilateur

Position VNI

Position Vanne de vidange
(Ouvverte/fermée)


Etat de la cuve: Vide / Niveau 1
/ Niveau 2...

Etape adiabatique en cours

Etat de la pompe (ON/OFF)

Position Vanne de
remplissage (Ouvverte/fermée)


Pour obtenir des informations supplémentaires sur le comportement des ouvrants VNI, cliquer sur l'icône :



La page VNI permet de connaître les positions, les commandes des ouvrants, mais aussi l'état d'ouverture de l'amenée d'air s'il y en a une sur l'installation.


// Processus Adiabatique détaillé - WFP

1




Température trop faible pour démarrer le processus

2




Température atteinte, début du processus de rinçage

3



Vidange après rinçage


4



Début du remplissage de la cuve


// Processus Adiabatique détaillé - WFP

5




Niveau 1 atteint

6




Niveau 2 atteint, démarrage de la pompe de circulation

7



Niveau 3, démarrage du ventilateur 2 min après la pompe


8




Le processus de rafraîchissement est en cours.
Le niveau de l'eau descend

// Processus Adiabatique détaillé - WFP

Autres modes:




Déconcentration: Après plusieurs cycles (valeur réglable), une vidange automatique est effectuée afin d'éviter la concentration de minéraux.






En cas de détection d'un défaut:

- Défaut remplissage
- Défaut trop plein
- Défaut vidange
- Défaut flotteur



En cas d'humidité extérieure trop élevée, le processus adiabatique n'est pas autorisé.


// Alarmes - WFP



En cas d'alarme, l'icône devient rouge:




En cas de défaut, appuyez sur le bouton d'acquiescement des défauts.



S'il y a des ADIABOX esclaves sur l'installation, une page supplémentaire d'alarmes spécifiques à l'esclave apparait à la suite des pages alarmes du maître.

// Autorisations de fonctionnement - WFP



Le mot de passe est 999.


Cliquez pour autoriser les fonctionnalités souhaitées



Exemple : Si les cases Adiabatique Occupation et Adiabatique Inoccupation ne sont pas cochées alors le rafraîchissement adiabatique ne sera jamais mis en marche.

// Installer – Paramètres - WFP

1




Menu paramètres eau

Menu configuration système

Menu zoning esclaves

Menu capteurs ADIABOX et capteurs météo

2




Menu paramètres ventilateur

Menu paramètres VNI


Menu mode super manuel

// Paramètres – Configuration - WFP

1



2



Cliquez sur chaque icône pour choisir:



Type Adiabox: WFP



Sortie analogique AO4:

Non utilisée



Vanne chauffage



Registre Air Neuf




Recopie signal commande Ventilateur



Amenée d'air

3



Cochez les cases des fonctions que l'on souhaite activer.

Type de flotteur:



Analogique



Digital

Gestion de fin de course:



Avec



Sans

Autres fonctionnalités

Protection de la condensation pour CTA

En cas de poids d'eau extérieure trop élevée sur l'air neuf, il existe un risque de passer le point de rosée et de condenser dans la CTA.

Afin d'éviter ce phénomène : Si l'humidité extérieure absolue > Seuil Protection condensation (Valeur fixe de 17 geau/kgair, hystérésis de 1 geau/kgair) alors le processus adiabatique est mis en stand-by.

Détection incendie pour CTA

Si la sonde de reprise branchée sur le module adiabatique mesure une $T^{\circ}\text{C} > 55^{\circ}\text{C}$ (seuil fixe) pendant plus de 10 secondes alors l'Adiabox est mis en stand-by.

Après une détection incendie, l'installation doit être réarmée manuellement.

// Paramètre – Capteurs - WFP

1

Capteurs				
NTC 20	Type de capteur Temp ambiante:	NTC20	21.8°C	↩
PT 1000	Type de capteur Temp extérieure:	PT1000	25.0°C	▶
0V 10V -20° +80°	Type de capteur Temp/Hygro soufflage:	0..10V -20..+80°C	21.2°C 68%	
0..10V	Type de capteur Hygro ambiante:	0..10V	65%	
0..10V	Type de capteur Hygro extérieur:	0..10V	48%	↺

Cliquez sur les icônes afin de sélectionner le type de sonde pour chaque sonde.

2

Capteurs		
Température extérieure		↩
A	AUTO: Valeur du capteur	▶
	Valeur manuel: 24 °C	
	Valeur utilisée: 21.8 °C	
Température ambiante		↩
A	AUTO: Valeur du capteur	↺
	Valeur manuel: 24 °C	
	Valeur utilisée: 21.8 °C	

Afin d'effectuer des essais ou pour un mode de fonctionnement particulier, les valeurs des températures extérieures et ambiantes peuvent être forcées manuellement.

Cliquez sur le bouton A une main apparaît



Cliquer sur la valeur en jaune et renseigner la valeur souhaitée.

La valeur pris en compte est **la valeur manuelle**.

La valeur utilisée permet de vérifier la valeur de la sonde actuellement prise en compte par le système.

// Paramètre – Capteurs météo – WFP seulement


3



Cette page permet de visualiser les retours d'informations météo:

- Les entrées digitales sont les informations des capteurs météo
- La météo via GTC est également prise en compte
- Une synthèse est affichée en bas de la page, elle prend en compte une temporisation

4



Renseignez le temps de temporisation après un événement météorologique.

Renseignez le seuil de vitesse du vent (au-delà de ce seuil, l'icône météo affichera le vent).

La vitesse de vent calculé par l'automate est affichée.

Sélectionner le type de capteur:



Capteur 0-10V 0..35 m/s

Capteur 0-10V 0..50 m/s

Impulsionnel

Contact sec

Non utilisé

// Paramètres de l'eau

1

Renseignez le temps de stockage de l'eau avant vidange.

Renseignez le nombre de cycle de déconcentration.

Paramètres de l'eau

Stockage avant vidange **250 m**

Cycle avant déconcentration **3**

Détection erreur remplissage **30 m**

Détection erreur vidange **5 m**

Durée maxi d'un cycle **600 m**

The screenshot shows the 'Paramètres de l'eau' menu with a back arrow at the top right. On the right side, there are three icons: a left arrow, an information 'i' icon, and a refresh/circular arrow icon. Red dashed circles highlight the 'i' and refresh icons, with arrows pointing to the 'Compteur d'eau' menu and the water hardness table respectively.

A titre informatif, un tableau de correspondance par rapport à la dureté de l'eau est accessible via l'icône « i ».

Paramètres de l'eau

Eau douce (TH 0 à 5):	8 cycles
Eau douce (TH 6 à 10):	7 cycles
Eau douce (TH 11 à 15):	6 cycles
Eau medium (TH 16 à 20):	5 cycles
Eau medium (TH 21 à 25):	4 cycles
Eau dure (TH 26 à 30):	3 cycles
Eau dure (TH 31 à 40):	2 cycles
Eau dure (TH supérieur à 41):	1 cycle

The screenshot shows the 'Paramètres de l'eau' menu with a back arrow at the top right. The main content area displays a table of water hardness ranges and corresponding cycle counts.

2

Compteur d'eau

☒ Compteur d'eau installé

☐ Gestion défaut compteur

Date initialisation compteur **MMJJ**

Poids d'indexation compteur **1 L**

Valeur d'initialisation compteur **0 L**

Valeur compteur **30 L**


Initialisation compteur

The screenshot shows the 'Compteur d'eau' menu with a back arrow at the top right. It contains several settings: a checked checkbox for 'Compteur d'eau installé', an unchecked checkbox for 'Gestion défaut compteur', a date field for 'Date initialisation compteur', and three numerical fields for 'Poids d'indexation compteur', 'Valeur d'initialisation compteur', and 'Valeur compteur'. At the bottom, there is a label 'Initialisation compteur' and a refresh/circular arrow icon.

Pour remettre à 0 le compteur d'eau, cliquez sur l'icône de réinitialisation du compteur.

Cochez la case pour indiquer la présence d'un compteur si c'est le cas.

// Paramètres du ventilateur



2

Paramètres Ventilateur	
Bande proportionnelle	5.0 °C
Vitesse mini	20 %
Vitesse maxi Occupation	90 %
Vitesse maxi Inoccupation	90 %
Post Ventilation	5 m
☒ Ventilateur avec Pluie	

Renseignez les paramètres du ventilateur.

La vitesse du ventilateur est calculée en fonction de l'écart entre la consigne de température ambiante et la mesure de de la température ambiante.

Les vitesses minimale et maximale sont réglables.



Attention à ne pas autoriser une vitesse maximale qui n'est pas en adéquation avec les débits autorisés par les organes de diffusion d'air.

Par défaut, la vitesse max ventilateur est limité à 50% volontairement.

Renseignez un temps de post ventilation après l'utilisation de l'adiabatique.
Renseignez « 999 » en cas de ventilation permanente.

Cochez cette case si l'on souhaite autoriser le fonctionnement du ventilateur en cas de pluie.

// Paramètres de la ventilation naturelle VNI



Cliquer sur l'icône  pour passer en Tout ou rien 

Cliquer sur l'icône  pour passer en Pas à Pas 

En mode **Tout ou rien**, les ouvrants s'ouvrent en une seule fois et la commande est maintenue tant que la demande de ventilation naturelle est présente.

En mode **Par Pas**, les ouvrants s'ouvrent et se ferment progressivement. Le nombre d'étape dépend du **Pas d'ouverture**. L'angle d'ouverture maximal est défini par les paramètres **Ouverture Max Freecooling** et **Ouverture Max Nightcooling**.

Le temps entre chaque pas est défini par le **temps de contrôle VNI**.

Les commandes d'ouverture et de fermeture sont actionnées uniquement pendant le nombre de seconds nécessaires.

Les temps de fermeture et d'ouverture doivent être réglés pour assurer le bon fonctionnement du mode **Par Pas**.

Passer ensuite à la deuxième page de réglages VNI.

// Paramètres de la ventilation naturelle VNI

Autorisations d'ouverture	
☐	VNI en mode adiabatique
☐	VNI en présence d'extracteurs
En cas de pluie	En cas de vent
☒ VNI	☐ VNI
☐ Amenée d'air	☐ Amenée d'air

Cochez pour autoriser les fonctionnements décrits ci-dessous.

En mode adiabatique, les ouvrants peuvent désormais rester fermer selon le paramétrage.


Lorsque des extracteurs mécaniques sont situés près des ouvrants VNI, les ouvrants peuvent désormais rester fermer selon le paramétrage.

Les ouvrants VNI peuvent être autorisés en ouverture, ou non, selon deux cas météo : le cas de la pluie, et le cas d'un vent fort détecté (vitesse du vent supérieur à la vitesse seuil renseignée).


L'amenée d'air peut être autorisé en ouverture, ou non, selon deux cas météo : le cas de la pluie, et le cas d'un vent fort détecté (vitesse du vent supérieur à la vitesse seuil renseignée).

// Zoning - WFP

1





2




La pastille indique l'état de la communication entre l'Adiabox Maître et les Adiabox Esclaves.

Une pastille de couleur rouge signifie que la communication avec l'esclave est en défaut.
Une pastille de couleur verte signifie que la communication avec l'esclave est opérationnelle.

// Forçage des modes de fonctionnement - WFP



Le mot de passe est 999.



Cliquez sur l'icône d'un mode pour imposer ce mode de fonctionnement à l'installation. Une main apparaît alors en haut à gauche.




Pour repasser en Auto, cliquer sur la main pour obtenir de nouveau l'icône « A ».



En cas de coupure de courant, le système repasse en mode automatique.

// Test Fabricant - WFP



1


Le mot de passe est 5555.

2





Cliquez sur ce bouton pour passer en Test Fabricant.

3



4



Cochez ensuite les cases des composants que l'on souhaite activer et regardez les retours d'informations.

Renseignez un pourcentage d'ouverture de la vanne de chauffage pour la tester.

Pour activer le ventilateur, il faut cocher le démarrage ventilateur ET l'ouverture du registre d'air neuf.

En cas de coupure de courant, le système repasse en mode automatique.

// Test Fabricant - WFP

Le test fabricant s'arrête s'il a été déclenché depuis plus d'une heure.

On ne peut pas tester un élément si une alarme est présente sur l'élément en question: voir le journal des alarmes et faire une remise à 0 des défauts si besoin.

Le remplissage se coupe automatiquement au bout de 30 minutes.

La vidange se coupe automatiquement au bout de 5 minutes.

La pompe se coupe automatiquement au bout de 10 secondes si le niveau d'eau dans la cuve ne dépasse pas le niveau flotteur 2.

Le test fabricant s'arrête si on clique sur la flèche « retour ».

Dans le cas où une ou plusieurs adiabox esclaves sont déclarées, une flèche « Esclave » apparaît sur la 3^{ème} page du test fabricant du maître afin de passer aux mêmes pages pour chaque esclave.

Le test fabricant esclave fonctionne exactement de la même manière que le test sur le maître.

Test Fabricant
Forçage manuel des sorties

Commande ouverture ventilation: immobile

Commande fermeture ventilation: immobile

Position amenee d air: Etat **Fermé**

Esclave

Test Fabricant - Esclave 1

Commande vanne remplissage: Relais A3 - Vide **Fermé**

Commande pompe circulation: Relais C3 **Arret**

Commande vanne vidange: Relais B3 **Fermé**

Relais synthèse alarme: Relais D3 **OK**

Test Fabricant - Esclave 1

Démarrage Ventilateur: Vitesse **72 %**

Position registre air neuf: Etat **Fermé**

Vanne chauffage: **100%**

Ouverture **72 %**

Test Fabricant - Esclave 1




Commande ouverture ventilation: immobile

Commande fermeture ventilation: immobile

Position amenee d air: Etat **Fermé**

Les flèches en bas à droite servent à changer d'esclave.


// Indicateurs - WFP



Le nombre d'heure de fonctionnement de chaque mode opératoire est enregistré.

Pour remettre les compteurs à 0, cliquez sur l'icône en bas à droite.

// Installer - Reset




Pour remettre à 0 les compteurs, cliquez sur l'icône.

Pour sauvegarder le paramétrage effectué sur l'écran tactile, cliquez sur l'icône.

Pour remettre les réglages d'usine, cliquez sur l'icône.


Pour tester la présence d'une F-RAM, cliquez sur l'icône.




Il existe également une sauvegarde automatique des réglages sur l'écran tactile, 30 minutes après la dernière manipulation sur l'écran.

// Installer - Infos

1



2




Pour changer le logo Souchier-Boullet en logo Bluetek, renseignez « 10 » dans OEM.

En cas de perte de communication prolongée entre l'automate et l'écran tactile, le système se met automatique en blocage sécurité. Ce temps est fixé à 4h.


L'adresse Modbus de l'écran tactile est 10.

Cette adresse ne doit jamais être modifiée.

Si besoin, cliquez pour recalibrer l'écran, et suivez les consignes (cliquez sur la croix bleue)



// Choix de la langue - WFP





// **Merci pour
Votre attention**

SOUCHIER-BOULLET
www.souchier-boullet.com
42 rue de Lamirault, Collégien
(Marne-La-Vallée)
T. + 33 (0)1 60 37 79 50

