ECHEANCIER DE MAINTENANCE

ECRAN DE CANTONNEMENT MOBILE

1. VERIFICATION DES ECRANS

Vérification du fonctionnement des ECRANS à effectuer en fonction de la réglementation (NF S61933) par un organisme agréé.

2. MAINTENANCE DES ECRANS

TYPE D'ECRANS	ECRAN DE CANTONNEMENT MOBILE	
ECRAN SOUCHIER	**SMOKESCREEN**	**SCREENPASS**

❑ **Maintenance à effectuer une fois par an**

Vérifier les voyants du coffret de commande	x	x
Vérifier les tensions au bornes du coffret de commande : - Tension secteur : 230 Vac +10% / -15% - Alimentation intégrée : 24 à 27 Vcc - Sortie de télécommande : 24 Vcc + 6 à 10 %	x	x
Vérifier la tension aux bornes moteur(s) : 24 à 27 Vcc	x	x
Vérifier la sauvegarde sur batterie : - Déconnecter l'alimentation intégrée du système - Faire une commande de descente depuis le coffret - Reconnecter l'alimentation intégrée - Remonter les écrans	x	x
Vérifier la mise en position de sécurité par gravité : - Déconnecter l'alimentation du système - Déconnecter les batteries - S'assurer que l'écran se déploie en position de sécurité - Reconnecter l'alimentation - Reconnecter les batteries - Réarmer les écrans (retour en position d'attente)	x	x
Vérifier la vitesse de descente des écrans (de 0,06 à 0,15 m/s)	x	x
Vérifier les fixations de l'écran à la structure support	x	x

❑ **Maintenance à effectuer tous les quatre ans**

Remplacer les deux batteries du coffret de commande.	X (12V / 12 Ah)	X (12V / 18 Ah)