



Etape 1 :

- Réception et positionnement du châssis.
(Les 5 trous équipés d'écrous sertis M5 prévus pour la fixation des poteaux).



Etape 2 :

- Déballer et enlever le film plastique sur les poteaux.
- Mettre les vis TC M5 x 16 fournies à la base du poteau.
- Présenter celui-ci dans les trous du châssis et visser.
- Aligner les poteaux sur tout le pourtour du châssis.



Etape 3 :

- Présenter le brise vent contre les poteaux,
- fixer le brise vent avec des rivets pop 4 x 11 sur les poteaux.

(commencer par le centre dans l'axe des poteaux)

- Procéder à l'identique pour la mise en place des autres brises vent



Etape 4 - Assemblage des angles :

- Présenter les côtés du brise vent.
- S'assurer du bon alignement des poteaux.
- Fixer avec les rivets pop.

