

## Sonde de température et d'humidité radio pour utilisation extérieure :

- Utilisation pour le contrôle de la température et de l'humidité,
- Livraison avec aimant pour forçage de l'envoi de télégramme
- Nécessite un chargement d'au moins 4 heures à minimum 400 Lux avant utilisation,
- Montage par vissage ou collage



## Caractéristiques techniques :

- Capteur : EnOcean
- Fréquence : 868,3 Mhz
- Portée : 30 m dans un bâtiment, 300 m en portée libre
- Energie Sonde : Solaire sans pile,
- Plage de mesure de la température : -20 à 60°C  $\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Plage de mesure de l'hygrométrie : 0 à 100%  $\pm 5\%$
- Indice de Protection : IP54,
- Encombrement (H\*L\*P) : 60 \* 46 \* 30

A chaque variation de l'humidité de  $\pm 2\%$  ou de la température de  $\pm 0,6^{\circ}\text{C}$ , un télégramme radio est envoyé.

L'appareil a besoin d'une exposition journalière à la lumière d'au moins 200 Lux pour un fonctionnement correct.

Pour l'apprentissage approché l'aimant sur le côté de la partie supérieure de la sonde, le télégramme d'apprentissage est alors envoyé.