

AF 870 COMMUTATEUR RADIO



28322-0

Parc SEGRO - ZAC de Lamirault - 42 rue de Lamirault - CS20762 - 77090 COLLEGIEN - Tél. : 01 60 37 79 50 - Fax. : 01 60 37 79 89



CARACTERISTIQUES

Alimentation	Batterie CR 2450
Durée de la batterie	Environ 3 ans
Codification	Rolling code
Fréquence radio	433.92 MHz ISM
Portée	100 m (40 m à l'intérieur)
Dimensions	40 mm x 40 mm h 10 mm



PROGRAMMATION DE L'ÉMETTEUR :

Avec cette procédure, vous programmez un canal pour l'associer à un récepteur compatible.

Pour effectuer la procédure suivante, vous devez accéder au récepteur.

PROCÉDURE :

1. Activer le récepteur sur lequel on souhaite utiliser l'émetteur en mode « programmation radio d'émetteurs généraux » et sélectionner la fonction que l'on souhaite associer à la touche (voir le manuel du récepteur).
2. Appuyer sur la touche que l'on souhaite programmer, la LED du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception.
3. L'émetteur revient à l'état de veille.